

Installation des pilotes du moniteur pour Windows® XP

Votre moniteur n'a pas été détecté. Veuillez suivre les instructions suivantes pour installer les pilotes de votre moniteur ViewSonic.

REMARQUE : si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer ces instructions en appuyant sur les touches **Ctrl** et **P** de votre clavier.

1. Cliquez sur Démarrer dans la barre des tâches Windows, sélectionnez Exécuter, saisissez **devgmt.msc**, puis cliquez sur OK. L'écran Gestionnaire de périphériques apparaît.
2. Sur cet écran, cliquez sur le signe **+** (précédant Moniteurs).
3. Cliquez sur Ecran par défaut (ou Ecran Plug and play) à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Mettre à jour le pilote.

Le menu Assistant Mise à jour du matériel apparaît.

4. Dans ce menu, sélectionnez « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié » et cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez « Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer » et cliquez sur Suivant.

Le menu Mise à jour du matériel apparaît.

6. Dans le menu Mise à jour du matériel, cliquez sur Disque fourni, entrez **d:\vsfiles\xp** (où « d » représente le lecteur de CD-ROM) et cliquez sur OK.
7. Sélectionnez votre moniteur et cliquez sur Suivant.

Un message d'avertissement indiquant que les tests relatifs au logo Windows ont échoué pour votre moniteur apparaît.

Veuillez ignorer ce message et cliquer sur Continuer.

Lorsque l'Assistant a terminé l'installation de votre moniteur, cliquez sur Terminer.

Pour continuer l'installation à l'aide de l'Assistant, cliquez sur **VSWIZARD** dans la barre des tâches Windows (voir illustration ci-dessous).



REMARQUE : Les instructions ci-dessus sont également disponibles sur le CD Assistant de ViewSonic, dans le dossier « instruct ».