



Select your vehicle below.

Main Menu

EXIT

**selectionnez votre
modèle de vehicule**




Main Menu

EXIT

Select your vehicle below..

- Clio II (NOT CAMPUS)
- Laguna / Espace / Velsatis
- Megane II / Scenic II (Ph1)
- Kangoo / Kubistar
- Master / Movano / Interstar
- Traffic II / Vivaro / Primaster
- Megane II/ Scenic II (Ph2)



selectionnez votre modèle de vehicule



Megane II / Scenic II (Ph1)

Connect to Selected Vehicle

Main Menu

EXIT

**Pour ce tuto nous avons
selectionnez
Megane II Scenic II (phase 1)**
(c'est le vehicule que nous avons utilisé pour ce tuto)




Megane II / Scenic II (Ph1)

Connect to Selected Vehicle

Main Menu

EXIT



**Maintenant !!!!!
Vous devez branché
l'interface ODB sur votre ordinateur en SUB
et a votre vehicule a lma prise ODB**



Megane II / Scenic II (Ph1) ▼

Main Menu

EXIT

Connect to Selected Vehicle



Maintenant !!!!!
Cliquer sur le bouton se connecter au vehicule



Megane II / Scenic II (Ph1) ▼

Connect to Selected Vehicle



Main Menu

EXIT

Chargement !!!!
vous etes en train de vous connecter au vehicule



Keys Programmed :01
ID Key 1 :B9 D8 CC 32
ID Key 2 :no key
ID Key 3 :no key
ID Key 4 :no key

Pincode :843E3718496C

Main Menu

EXIT

Megane II / Scenic II (Ph1)

Connect to Selected Vehicle

Voila !!!!

**Vous etes a présent connecter au vehicule
il vous indique que seulement une clé est programmer sur le vehicule
avec 3 emplacement libres pour programmer des nouvelles cartes.**



Keys Programmed :01
ID Key 1 :B9 D8 CC 32
ID Key 2 :no key
ID Key 3 :no key
ID Key 4 :no key

Pincode :843E3718496C

Main Menu

EXIT

Megane II / Scenic II (Ph1) ▼

Connect to Selected Vehicle

Start Program



**Cliquez sur le bouton STAR PROGRAM
pour programmer une nouvelle carte**



Keys Programmed :01
ID Key 1 :B9 D8 CC 32
ID Key 2 :no key
ID Key 3 :no key
ID Key 4 :no key

Main Menu

EXIT

Megane II / Scenic II (Ph1)

Connect to Selected Vehicle

MVL_Renault :843E3710496C

Place the first card in the reader

OK

Follow the simple instructions

Le logiciel vous demande de placer une nouvelle carte ans le lecteur de cartes



Keys Programmed :01
ID Key 1 :B9 D8 CC 32
ID Key 2 :no key
ID Key 3 :no key
ID Key 4 :no key

Main Menu

EXIT

Megane II / Scenic II (Ph1)

Connect to Selected Vehicle

MVL_Renault :843E3710496C

Place the first card in the reader

OK

Une fois votre carte inséré
clique sur OK



Megane II / Scenic II (Ph1) ▼

Keys Programmed :01
ID Key 1 :B9 D8 CC 32
ID Key 2 :no key
ID Key 3 :no key
ID Key 4 :no key

Pincode :843E3718496C

Main Menu

EXIT

Connect to Selected Vehicle

Start Program



la barre de chargement
indique que la programmation
de la carte est en cour.....



Megane II / Scenic II (Ph1)

Connect to Selected Vehicle

Keys Programmed :01
ID Key 1 :B9 D8 CC 32
ID Key 2 :no key
ID Key 3 :no key
ID Key 4 :no key

Main Menu

EXIT

MVL_Renault

Pin Accepted! Click OK

OK



Un message vous indique
que le code pin a été accepter
Cliquer sur OK



Megane II / Scenic II (Ph1)

Connect to Selected Ve

Keys Programmed :01
ID Key 1 :B9 D8 CC 32
ID Key 2 :no key
ID Key 3 :no key
ID Key 4 :no key

Main Menu

EXIT

MVL Renault

Program another card?

Yes No

A dialog box titled 'MVL Renault' with a close button in the top right corner. The main text asks 'Program another card?'. Below the text are two buttons: 'Yes' and 'No'. A mouse cursor is clicking on the 'No' button, which is highlighted with a yellow circle.

Un message vous demande
si vous voulez programmer une autre carte ?

Cliquer sur NON (No)



Keys Programmed :01
ID Key 1 :B9 D8 CC 32
ID Key 2 :no key
ID Key 3 :no key
ID Key 4 :no key

Main Menu

EXIT

Megane II / Scenic II (Ph1)

Connect to Selected Vehicle

MVL_Renault

Procedure Successful!

OK

la programation de la carte
a été effectuer avec succes
Cliqué sur OK

